

CHECKLISTE zum AUSRÜSTEN eines Vollschutzanzugträgers (Schutzstufe III)

- Kiste/Klappbox für Einsatzbekleidung und persönliche Gegenstände des Schutzanzugträgers bereitstellen
- Unterziehkleidung inkl. Handschuhe vorbereiten bzw. anziehen lassen
- Pressluftatmer bereitlegen bzw. aufnehmen lassen
- Helm mit Funksprecheinrichtung verbinden
- Handfunkgerät (70 cm Frequenzband) mit Sprechereinrichtung vorbereiten
- Atemschutzmaske (5-Punkt-Kopfspinne) bereitlegen bzw. anlegen lassen
- Sichtscheibe der Maske (außen) und Sichtscheibe des Schutzanzuges (innen) mit Klarsichtmittel bestreichen
- Schutzanzugträger beim Anziehen des Schutzanzuges helfen; Reißverschluss bleibt großteils offen
- Fremdluftversorgung Anzug/Pressluftatmer anstecken
- Über die Handschuhe am Schutzanzug Chemikalienschutzhandschuhe (als mechanischen Schutz) ziehen; Stulpen mit Chem-Tape abkleben
- Funkprobe durchführen
- Lungenautomat anschließen
- Reißverschluss des Schutzanzuges vollständig schließen